

MONTÁŽNÍ NÁVOD SHRNOVACÍCH PLACHET NA PERGOLU

- Zakraťte dodanou kolejnici (1) na přesnou délku otvoru minus 3 cm (prostor pro nasunutí pojezdů).
- Nasuňte kolejnici (1) do držáků (2).
- Namontujte držáky (2) kolejnice (1) po cca 150 cm do stěny nebo stropu (A) (podle toho, kterou variantu jste vybrali při objednávání).
- Zajistěte kolejnici (1) v držácích (2) pomocí červíku, nýtku nebo šroubu.
- Vsaďte plachtu (3) do kolejnice (1).
- Kolejnici (1) zajistěte plastovou záslepkou (4).
- Roztáhněte plachtu (3) včetně spojovacích dílů (5) k okrajům pergoly (A) (konstrukce).
- Rozměřte plachtu (3) na střed trámů, tak aby od konce plachty po konec trámu zbývalo na obou stranách stejně (označte tužkou/fixem).
- Odepněte spojovací díly (5).
- Nasuňte spojovací díl (5) do hliníkového profilu (6), umístěte profil (6) na naznačenou rysku, srovnejte a připevněte ho k trámu (do ploché části profilu je možno libovolně vrtat, doporučená rozteč mezi kotvením je 30cm). Poté zapněte spojovací díl (5) s hlavní plachtou (3) dohromady.
- Nasuňte spojovací díl (5) z druhé strany do hliníkového profilu (6), zapněte ho k hlavnímu dílu (3), natáhněte celou plachtu maximálně možné do strany a místo si označte. Poté díly od sebe rozepněte a přichyťte boční lištu (6) se spojovacím dílem (5) stejně jako na předchozí straně.
- Protáhněte dodané lano (7) tunýlkem v plachtě (8) a v místě výstupu lana připevněte do trámu třmen (9) (provedte na obou stranách), do třmenů zapněte lano (7).
- Celou plachtu po montáži očistěte teplou vodou a suchým hadrem.

